

WAŻNE INFORMACJE

CAVION

IMPORTANT NOTES

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

Ważne informacje	5
Important notes	13
Důležité informace	21
Wichtige Informationen	29
Важная информация	37
Dôležité informácie	45
Fontos információk	53

WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE

PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

1. Nie należy używać urządzenia w miejscach, gdzie jest to niedozwolone.
2. Nie należy używać urządzenia w pobliżu silnego pola magnetycznego, w pobliżu urządzeń medycznych, pomiarowych itp.
3. Nie należy używać urządzenia w miejscach o bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze.
4. Nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku oraz w miejscach, gdzie urządzenie jest narażone na zalanie lub zamoczenie - urządzenie nie jest odporne na działanie wody lub innych cieczy oraz wilgoci.
5. Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których urządzenie może być narażone na zabrudzenia / zakurzenia. Urządzenie nie jest odporne na działanie kurzu oraz brudu.
6. Nie należy używać urządzenia podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.
7. Zbyt głośno słuchanie muzyki na urządzeniu, bądź przez zestaw słuchawkowy, może doprowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu lub jego utraty.
8. Nowa bateria w urządzeniu osiągnie pełną sprawność po trzech pełnych cyklach ładowania.
9. Nie należy rozładowywać baterii do 0%, może to spowodować trwałe uszkodzenie baterii. Sugerowany minimalny stan naładowania baterii, po którym należy podłączyć źródło zasilania (ładowarkę), to 9-15%.
10. Nie należy udostępniać materiałów w urządzeniu, które są chronione prawami własności intelektualnej (autorskimi).
11. Nie należy samodzielnie rozkręcać / rozbierać urządzenia, gdyż grozi to utratą gwarancji.
12. Nie należy używać środków chemicznych oraz innych substancji płynnych do czyszczenia urządzenia. Jeżeli urządzenie wymaga czyszczenia, należy użyć suchej miękkiej szmatki.
13. Nie należy wyłączać urządzenia podczas aktualizowania oprogramowania / systemu, instalacji aplikacji, formatowania oraz przesyłania i pobierania danych – takie działania mogą doprowadzić do uszkodzenia oprogramowania lub płyty głównej urządzenia, co może wiązać się z koniecznością naprawy odpłatnej.
14. Firma Barel Poland Sp. z o.o. oraz Autoryzowany Serwis nie ponoszą odpowiedzialności w wypadku utraty lub usunięcia danych użytkownika w wyniku nieprawidłowego działania oprogramowania lub sprzętu, jego niewłaściwej konserwacji lub innego wypadku.
15. Autoryzowany Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub usunięcie danych użytkownika w trakcie prowadzenia czynności serwisowych.
16. Aktualizacja / wgranie nowego oprogramowanie przez Autoryzowany Serwis jest czynnością niezbędną i nie wymaga zgody użytkownika. Serwis wgraya oprogramowanie w celu diagnostyki urządzenia i weryfikacji jego stanu.
17. Barel Poland Sp. z o.o. oraz Autoryzowany Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za działanie lub niedziałanie urządzeń peryferyjnych innych producentów (tj. zestawy słuchawkowe, kable do transmisji danych, zewnętrzne modemy 3G, ładowarki, klawiatury etc.).
18. Barel Poland Sp. z o.o. oraz Autoryzowany Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za działanie lub niedziałanie instalowanych przez użytkownika aplikacji. Aplikacje instalowane przez użytkownika mogą być niekompatybilne z systemem zainstalowanym na urządzeniu.
19. Czynności takie jak:
 - przywrócenie ustawień fabrycznych;
 - instalacja aplikacji;
 - instalacja sterowników;
 - montaż / demontaż kart SIM oraz kart pamięci;
 - podłączenie urządzeń peryferyjnych (np.: klawiatury, myszki, pendrive itp.);
 - konfiguracja APN;użytkownik dokonuje we własnym zakresie.

20. Wgranie oprogramowania użytkownik dokonuje na własną odpowiedzialność.
21. Upadek urządzenia lub jego uderzenie może spowodować uszkodzenie urządzenia (ekranu dotykowego, wyświetlacza, płyty głównej, obudowy itp.).
22. W przypadku czytania książek i publikacji elektronicznych (e-book) zalecanym formatem plików do stosowania w czytnikach e-book bądź tabletach jest EPUB. Książki elektroniczne w formacie PDF w niektórych przypadkach (zwłaszcza po zastosowaniu opcji dostosowania tekstu) mogą nie być wyświetlane prawidłowo i/lub doprowadzić do zawieszenia systemu w urządzeniu, co w efekcie końcowym może wiązać się z koniecznością naprawy odpłatnej.
23. Samodzielna ingerencja użytkownika w ustawienia oprogramowania układowego urządzenia (ang. Firmware, w tym BIOS) nie jest zalecana, ponieważ w niektórych przypadkach zmiana domyślnych ustawień może powodować uszkodzenie oprogramowania lub urządzenia (np. zawieszenie płyty głównej), co w efekcie końcowym może wiązać się z koniecznością naprawy odpłatnej.
24. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS:

1. Wymiana uszkodzonych urządzeń peryferyjnych, 2. dołączonych w zestawie z urządzeniem (na przykład: zestawy słuchawkowe, kable do transmisji danych, zewnętrzne modemy 3G, ładowarki, klawiatury, uchwyty) nie jest traktowana przez Autoryzowany Serwis jako naprawa.
2. Aktualizacja oprogramowania, przywrócenie ustawień fabrycznych, instalacja aplikacji, instalacja sterowników, konfiguracja urządzenia - nie są traktowane przez Autoryzowany Serwis jako naprawa.
3. Montaż / demontaż kart SIM, kart pamięci - nie są traktowane przez Autoryzowany Serwis jako naprawa.

4. Regeneracja baterii po jej uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie jest traktowana przez Autoryzowany Serwis jako naprawa.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Urządzenie nie włącza się:
 - podłącz urządzenie do ładowarki i odczekaj minimum 15 minut –możliwe, że bateria jest rozładowana;
 - mimo podłączenia ładowarki, po 15 minutach urządzenie nadal nie włącza się – wykonaj reset urządzenia.
2. System się zawiesił:
 - wykonaj reset urządzenia.
3. Nie działa aplikacja:
 - aplikacja może być niekompatybilna z zainstalowanym systemem na urządzeniu;
 - plik instalacyjny aplikacji może być uszkodzony – usuń go i pobierz ponownie.
4. Brak dźwięku:
 - sprawdź poziom głośności urządzenia;
 - jeśli są podłączone słuchawki, sprawdź czy słuchawki są sprawne.
5. Niewyraźny dźwięk:
 - sprawdź, czy w głośniku lub słuchawce nie ma żadnych zabrudzeń, np. kurzu;
 - sprawdź, czy odtwarzany plik nie jest uszkodzony.

Jak przedłużyć czas pracy tabletu na zasilaniu awaryjnym?

Podłączaj ładowarkę poziom naładowania baterii spadnie do 9-15%.

Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania baterii!!!

– to może spowodować jej uszkodzenie.



Poziom -1: 115% czasu pracy na baterii.



Poziom 0: 100% czasu pracy na baterii.



Poziom 1: 75% czasu pracy na baterii.



Poziom 2: 50% czasu pracy na baterii.

Dostosuj poziom podświetlenia matrycy w zależności od potrzeb, aby wydłużyć czas pracy urządzenia na baterii

Poziom -1: Procent podświetlenia matrycy dostosowany do korzystania z urządzenia w pomieszczeniach słabo oświetlonych lub w nocy (maksymalny czas pracy na zasilaniu awaryjnym).

Poziom 0: Procent podświetlenia matrycy dostosowany do korzystania z urządzenia w pomieszczeniach posiadających oświetlenie elektryczne: żarówki, świetlówki.

Poziom 1: Procent podświetlenia matrycy dostosowany do korzystania z urządzenia w miejscach oświetlanych światłem słonecznym umiarkowanym natężeniu.

Poziom 2: Procent podświetlenia matrycy dostosowany do korzystania z urządzenia w miejscach oświetlanych światłem słonecznym mocnym natężeniu (minimalny czas pracy na zasilaniu awaryjnym)

Wyłącz wszystkie nieużywane funkcje działające w tle np. WiFi, Bluetooth, modem 3G, moduł GPS.

IMPORTANT NOTES

IMPORTANT NOTES

READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE SWITCHING ON THE DEVICE.

1. Do not use the device in places where it is prohibited.
2. Do not use the device near a strong magnetic field, in the proximity of medical and measurement devices, etc.
3. Do not use the device in areas with extremely low or high temperatures.
4. Do not use the device in humid environments or places where the device is exposed to flooding or soaking – the device is not resistant to water or other liquids and moisture.
5. Do not use the device in places where it can be exposed to dirt/dust. The device is not resistant to dust and dirt.
6. Do not use the device while driving motor vehicles.
7. Too loud listening to music on the device or through the headset, can lead to permanent hearing damage or loss.
8. New battery in the device reaches full capacity after three full cycles of charging.
9. Do not discharge the battery to 0%, because it can cause permanent damage to the battery. The recommended minimum state of battery charging, after which you must connect the power source (the battery charger) is 9-15%.
10. Do not share materials on the device, which are protected by intellectual property rights (copyrights).
11. Do not attempt to dismantle/disassemble the device, as this may void the warranty.
12. Do not use chemicals and other liquids to clean the device. If the device requires cleaning, use a dry, soft cloth.
13. Do not switch off the device when updating the software/system, installation of applications, formatting, as well as uploading and downloading data – such actions may damage the software or the motherboard of the device, which may involve the necessity of payable repairs.
14. Barel Poland Sp. z o.o. and the Authorized Service Center shall not be liable in the case of loss or deletion of user data due to malfunction of software or hardware, its improper maintenance or other accident.
15. The Authorized Service Center shall not be liable for loss or deletion of user data in the course of servicing.
16. Updating/ uploading the new software by the Authorized Service Center is a necessary action and does not require the user permission. The Service Center uploads the software in order to diagnose the device and verify its status.
17. Barel Poland Sp. z o.o. and the Authorized Service Center shall not be liable for operation or non-operation of peripheral devices from other manufacturers (i.e. headsets, data transmission cables, 3G external modems, chargers, keyboards, etc.).
18. Barel Poland Sp. z o.o. and the Authorized Service Center shall not be liable for operation or non-operation of applications installed by the user. Applications installed by the user may be incompatible with the system installed on the device.
19. Activities such as:
 - restoration of factory settings;
 - installation of applications;
 - installation of drivers;
 - assembly/ disassembly of SIM cards and memory cards;
 - connection of peripheral devices (e.g.: keyboard, mouse, memory stick, etc.);
 - APN configuration; should be made by the user on his/her own.
20. Uploading the software should be made by the user at his/her own risk.
21. Collapse of the device or its impact can cause damage to the device (touch screen, display, motherboard, housing, etc.).
22. In the case of reading books and electronic publications (e-book), the recommended file format for use in e-book readers or tablets, is EPUB. E-books in PDF format in some cases (especially after using the option to adapt the text)

may not be displayed properly and/or result in hanging the system of the device, which ultimately can cause the necessity of payable repairs.

23. Self-interference of the user in settings of the firmware (including BIOS) is not recommended, because in some cases the change in default settings may cause damage to software of hardware (e.g. hanging the motherboard), which ultimately can cause the necessity of payable repairs.
24. Do not use the device if it is damaged.

IMPORTANT INFORMATION RELATING TO REPAIRS OF DEVICES BY THE AUTHORIZED SERVICE CENTER:

1. Replacement of damaged peripheral devices,
 2. included in the device kit (for example: headsets, data transmission cables, 3G external modems, chargers, keyboards, handles) is not considered by the Authorized Service Center as a repair.
2. Software update, restoration of factory settings, installation of applications, installation of drivers, configuration of devices – are not considered by the Authorized Service Center as a repair.
3. Dismantle / disassemble of SIM cards and memory cards – are not considered by the Authorized Service Center as a repair.
4. Regeneration of the battery after being damaged as a result of improper use is not considered by the Authorized Service Center as a repair.

TROUBLESHOOTING

1. The device does not switch on:
 - connect the device to the charger and wait at least 15 minutes – it is possible that the battery is low;
 - despite the charger is connected, after 15 minutes the device still does not switch on – reset the device.
2. The system crashed:
 - reset the device:
3. The application does not work:
 - the application may be incompatible with the system installed on the device;
 - the installation file of the application may be damaged – remove it and download again.
4. No sound:
 - check the volume level;
 - if the headphones are connected, make sure the headphones are working.
5. Indistinct sound:
 - make sure the speaker or the handset does not have any dirt inside, e.g. dust;
 - make sure the file being played is not damaged.

How to extend the operating time of tablet on the battery?

Connect the charger when the battery level drops to 9-15%.

Avoid fully discharge of the battery!!!

– this can cause damage.



Level -1: 115% of the operating time on the battery.



Level 0: 100% of the operating time on the battery.



Level 1: 75% of the operating time on the battery.



Level 2: 50% of the operating time on the battery.

Adjust the backlight depending on your needs, in order to extend the operating time of the device on the battery.

Level -1: The percentage of the irradiation of the tablet matrix, suitable for using the device in dimly-lit rooms or at night (the maximum operating time on the battery).

Level 0: The percentage of the irradiation of the tablet matrix, suitable for using the device in rooms with electric lighting – bulbs, fluorescent lamps.

Level 1: The percentage of the irradiation of the tablet matrix, suitable for using the device in sunlight environments of moderate intensity.

Level 2: The percentage of the irradiation of the tablet matrix, suitable for using the device in sunlight environments of strong intensity (the minimum operating time on the battery).

Turn off all unused functions running in the background, e.g. WiFi, Bluetooth, 3G modem, GPS module.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘED ZAPNUTÍM STROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD.

1. Nepoužívejte zařízení na místech, kde to není povoleno.
2. Nepoužívejte přístroj v blízkosti silného magnetického pole, v blízkosti lékařských zařízení, měřících zařízení atd.
3. Nepoužívejte zařízení na místech s velmi nízkou nebo velmi vysokou teplotou
4. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a na místech, kde je přístroj vystaven zalití nebo zamočení. Tento přístroj není odolný vůči vodě či jiným kapalinám a vlhkosti.
5. Nepoužívejte zařízení na místech, kde mohou být vystaveny špině / prachu. Přístroj není odolný vůči prachu a nečistotám.
6. Nepoužívejte přístroj za jízdy.
7. Příliš hlasitý poslech hudby na přístroji nebo přes náhlavní soupravu může vést k trvalému poškození sluchu nebo jeho ztrátě.
8. Nová baterie v přístroji dosáhne plné kapacity po třech plných nabíjecích cyklech.
9. Nevybíjete baterie až na 0%, může dojít k trvalému poškození baterie. Navrhovaný minimální stav nabití baterie, po kterého dosažení byste měli připojit zařízení ke zdroji napájení (nabíječce) je 9-15%.
10. Nesdílejte materiály ze zařízení, které jsou chráněny právy duševního vlastnictví (autorskými právy).
11. Nesnažte se rozebrat / demontovat zařízení, protože by mohlo dojít ke ztrátě záruky.
12. Pro čištění přístroje nepoužívejte chemikálie nebo jiné tekutiny. Pokud je nutné stroj vyčistit, použijte suchý, měkký hadřík.
13. Nevypínejte přístroj při aktualizaci softwaru / systému, instalaci aplikací, formátování, nahrávání a stahování dat - takové akce mohou poškodit software či základní desku přístroje a zařízení, což může způsobit potřebu placených oprav.
14. Společnost Barel Poland Sp. z o.o. a autorizovaný servis nese odpovědnost v případě ztráty nebo vymazání uživatelských dat v důsledku nefunkčního softwaru nebo přístroje, jeho nesprávné údržby nebo jiné nehody.
15. Autorizovaný servis nese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo odstranění uživatelských dat v průběhu poskytování servisních činností.
16. Aktualizace nebo nahrání nového softwaru autorizovaným servisem je nezbytná činnost a nevyžaduje souhlas uživatele. Software je nahráván do zařízení pro diagnostiku a ověření stavu zařízení.
17. Barel Poland Sp. z o.o. a autorizovaný servis nenesou odpovědnost za periferní zařízení od jiných výrobců (tj. sady sluchátek, datové kabely, externí modemy, 3G, nabíječky, klávesnice atd.)
18. Barel Poland Sp. z o.o. a autorizovaný servis nenesou odpovědnost za jakékoli fungování nebo nefungování uživatelem instalovaných aplikací. Aplikace nainstalované uživatelem mohou být nekompatibilní se systémem nainstalovaným v přístroji.
19. Činnosti jako například:
 - obnovení standardních nastavení;
 - instalace aplikací;
 - instalace ovladačů;
 - montáž / demontáž SIM karty a paměťové karty;
 - připojení periferních zařízení (např.: klávesnice, myš, paměťová karta, atd.).
 - konfigurace APN;
 - provádí uživatel samostatně.
20. Uživatel nahrává software na vlastní odpovědnost.
21. Pád zařízení nebo naraz do něho může způsobit poškození zařízení (dotykový displej, základní deska, kryt atd.)
22. V případě knih a elektronických publikací (e-book) doporučeným formátem souborů pro použití v čtečkách e-book nebo tabletech je EPUB. Elektronické knihy ve formátu PDF v některých případech (zvlášť po použití nastavení přizpůsobení textu) mohou být dhybně zobrazeny a/nebo vest k zaseknutí systému, co může vest k nutnosti placené opravy

23. Samostatný zásah uživatele do nastavení firmwaru (včetně BIOS) může způsobit poškození softwaru nebo přístroje (např. zaseknutí základní desky), což může vést k potřebě placené opravy.
24. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OPRAVY ZAŘÍZENÍ AUTORIZOVANÝM SERVISEM:

1. Výměna poškozených periferních zařízení obsažených v sadě se zařízením, například sluchátkové soupravy, datový kabel, externí 3G modemy, nabíječky, klávesnice, držádlá) nejsou Autorizovaným servisem považovány za opravy
2. Aktualizace softwaru, obnovení výrobního nastavení, instalace aplikací, instalace ovladačů, konfigurace zařízení nejsou Autorizovaným servisem považovány za opravy.
3. Montáž / demontáž SIM karet, paměťových karet - nejsou považovány Autorizovaným servisem za opravy.
4. Regenerace baterie po poškození vyplývajícím z nesprávného použití není považována Autorizovaným servisem za opravu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Zařízení se nezapíná:
 - připojte přístroj k nabíječce a počkejte alespoň 15 minut - je možné, že je baterie vybitá
 - přestože je připojena nabíječka, po 15 minutách se zařízení stále nezapíná – resetujte zařízení
2. Systém se zasekl:
 - resetujte zařízení
3. Aplikace nefunguje:
 - aplikace může být nekompatibilní se systémem nainstalovaným na zařízení;
 - instalační soubor aplikace může být poškozen – odstraňte ho a znovu stáhněte.
4. Není zvuk:
 - Zkontrolujte nastavení hlasitosti;
 - Jsou-li připojena sluchátka, zkontrolujte, zda fungují správně.
5. Slabý zvuk:
 - Zkontrolujte, zda reproduktor nebo sluchátko není ušpiněné, např. prachem.
 - Zkontrolujte, zda přehrávaný soubor není poškozen.

Jak prodloužit dobu práce tabletu při napájení z baterie?

Připojte nabíječku, jakmile úroveň nabití baterie klesne na 9-15%.

Nedovolte, aby se úplně vybila
- mohlo by dojít k jejímu poškození.



úroveň -1: 115% času práce na baterii



roevň 0: 10.0% času práce na baterii



úroveň 1: 75% času práce na baterii



úroveň 2: 50% času práce na baterii

**Pro prodloužení životnosti zařízení na baterii
nastavit režim posvícení v závislosti na potřebách.**

Úroveň -1: Procento posvícení matrice vhodné pro použití přístroje v špatně osvětlených místnostech nebo v noci (maximální doba provozu na baterii)

Úroveň 0: Procento posvícení matrice vhodné pro použití přístroje v místnostech s elektrickým osvětlením: žárovky, zářivky

Úroveň 1: Procento posvícení matrice vhodné pro použití přístroje na místech osvětlených slunečním světlem střední intenzity.

Úroveň 2: Procento posvícení matrice vhodné pro použití přístroje na místech osvětlených slunečním světlem se silnou intenzitou (minimální čas práce na baterii).

Vypněte všechny nepoužívané funkce spuštěné na pozadí např. WiFi, Bluetooth, 3G, GPS modul.

**WICHTIGE
INFORMATIONEN**

WICHTIGE INFORMATIONEN

Vor dem Einschalten des Gerätes ist diese Bedienanleitung aufmerksam zu lesen.

1. Vor dem Einschalten des Gerätes ist diese Bedienanleitung aufmerksam zu lesen.
2. Es ist untersagt das Gerät an dazu nicht vorgesehenen Stellen zu gebrauchen.
3. Es ist verboten das Gerät in Reichweite eines starken magnetischen Feldes, sowie in der Nähe von medizinischen Geräten, Messgeräten usw. zu gebrauchen.
4. Es ist nicht gestattet das Gerät an Stellen mit hohen oder sehr niedrigen Umgebungstemperatur zu gebrauchen.
5. Es ist zu vermeiden das Gerät an Stellen mit hoher Feuchtigkeit oder in nassen Umgebung mit hohen Gefahr der Überflutung bzw. hohem Risiko der Einrissen zu gebrauchen.
6. Es ist zu vermeiden das Gerät an Stellen mit hohem Risiko der Verunreinigung / Verstauben zu gebrauchen. Das Gerät ist gegen Schmutz und Staub sehr empfindlich.
7. Es ist zu vermeiden das Gerät bei Führung von mechanischen Fahrzeugen zu vermeiden.
8. Das Abspielen der Musik mit überhöhter Lautstärke an dem Gerät bzw. das Abhören der Musik direkt vom Gerät bzw. über die Kopfhörer kann zu dauerhafte Schäden des Hörorgans führen.
9. Es ist zu vermeiden die Akkubatterien bis 0% zu entladen. Dies kann zur dauerhaften Beschädigung der Batterien führen. Das zu empfehlende Ladestand der Batterien, nach dem das Geräte zum Aufladen an Netzteil angeschlossen werden soll beträgt 9-15%.
10. Es ist verboten die auf dem Gerät abgespeicherten Daten unerlaubt an Dritte aufgrund der Urheberrechten zu übergeben.
11. Es soll vermieden werden das Gerät eigenmächtig auseinanderzunehmen, auseinander zu schrauben, bzw. zu zerlegen aufgrund des drohenden Garantieverlustes.
12. Es ist zu vermeiden chemischen Reinigungsmittel zur Säuberung des Gerätes zu nutzen, bzw. sonstiger flüssigen

Reinigungsmittel. Verlangt das Gerät nach einer Reinigung, so ist der Reinigungsvorgang mit einem sanften trockenen Tuch auszuführen.

13. Es ist zu vermeiden das Gerät bei bereits laufenden Software- bzw. Datenaktualisierung oder Installation der Anwendungsprogramme und Applikationen, Formatierung und Datentransfer und Dateneingang auszuschalten. Dies kann zu dauerhaften Beschädigung der Software oder der Festplatte und anschließend zu einer kostenpflichtigen Reparatur des Gerätes führen.
14. Die Haftung der Firma Barel Polnad Sp. z o.o. und des autorisierten Service bei jeglichen Datenverlust bzw. unbeabsichtigten Datenernennung aufgrund einer fehlerhaften Gebrauchs des Gerätes durch den Nutzer ist ausgeschlossen. Dies gleiche gilt für fehlerhaft Funktion des Gerätes aufgrund einer mangelhaften bzw. fehlerhafte Reinigung des Gerätes oder für ähnliches Verhalten des Nutzers.
15. Das autorisierte Service haftet nicht für das unbeabsichtigte, ungewollte Entfernen bzw. Löschen der Daten vom Gerät bei Durchführung der Servicearbeiten.
16. Die Aktualisierung/Einspielen von einer neuen Software durch das autorisierte Service ist eine unentbehrliche Handlung und bedarf keiner Zustimmung des Nutzers. Das autorisierte Service spielt die neue aktualisierende Software um das Gerät auf richtige Funktion überprüfen zu können.
17. Die Firma Barbel Polska Sp. z o.o. und das autorisierte Service haftet nicht für Funktion bzw. Nichtfunktion der an das Gerät angeschlossenen Zubehör anderweitiger Produzenten (d.h.: Kopfhörer-Sets, Datenübertragungskabel, Außenmodems 3G, Ladegeräte, oder fremden Tastaturen, usw.).
18. Die Firma Barbel Polska Sp. z o.o. und das autorisierte Service haften nicht für fehlerhafte Funktion bzw. Nichtfunktion der durch den Nutzer des Gerätes eingespielten Anwendungen und Applikationen. Die durch den Nutzer eingespielten Anwendungen bzw. Applikationen können mit der installierten Systemsoftware nicht kompatibel sein.

19. Handlungen wie:
 - Wiederherstellung der Werkeinstellungen;
 - Einspielen der Applikationen;
 - Einspielen der Treiber;
 - Einlegen und Entfernen der SIM-Karten oder der Speicherkarten;
 - Anschluss von Zubehör (Tastatur, Maus, Pendrives usw.);
 - Konfiguration der APN-Einstellungen;
 führt der Nutzer in eigenem Umfang durch.
20. Das Einspielen der Software führt der Nutzer auf eigene Verantwortung durch.
21. Der Absturz des Gerätes aus einer Höhe bzw. das Einschlagen auf das Gerät kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Gerätes führen (z.B.: Beschädigung des Touch-Panels, der Festplatte, des Gehäuses usw.).
22. Beim Lesen (Abspielen) von digitalen Büchern, Beiträgen oder Publikationen (E-Books), das von uns zu empfehlende Leseformat das bei den Lesegeräten oder Tablets verwendet wird ist das EPUB-Format. Die Digitalen Bücher in PDF-Format in einigen Fällen können fehlerhaft auf dem Bildschirm abgespielt werden bzw. zum Aufhängen der Systemanwendungen führen. Im Endeffekt kann dies zu einer kostenpflichtigen Reparatur des Gerätes führen.
23. Ein eigenmächtiger Eingriff des Nutzers in die Einstellungsanwendungen des Gerätes (eng. Firmware, darin in BIOS) ist nicht empfohlen und soll durch den Nutzer vermieden werden, denn in Einzelfällen das eigenmächtige Verändern der Voreinstellungen kann zur Beschädigung der Software bzw. des Gerätes führen (z.B.: das Hängen der Festplatte). Dies kann im Endeffekt zu einer kostenpflichtigen Reparatur führen.

WICHTIGE INFORMATION ZU AUTORISIERTEN SERVICEREPARATUREN:

1. Der Austausch der beschädigten Zubehörgeräte, 2. Set-Zubehör (z.B.: Kopfhörer-Sets, Datenübertragungskabel, Außenmodems 3G, Ladegeräte, Tastatur, Halterungen) wird durch das autorisierte Service nicht als Reparatur anerkannt.
2. Die Aktualisierung der Software, Wiederherstellung

der Werkseinstellungen, Einspielen der Applikationen, Programmanwendungen, Einspielen der Treiber, Konfiguration des Gerätes – werden durch das autorisierte Service nicht als Reparatur anerkannt.

3. Das Einlegen und Entfernen der SIM-Karte, Speicherkarte, werden durch das autorisierte Service nicht als Reparatur anerkannt.
4. Regeneration der Batterien nach deren Beschädigung aufgrund eines fehlerhaften durch den Nutzer verschuldeten Gebrauchs wird durch das autorisierte Service nicht als Reparatur anerkannt.

PROBLEMBEHEBUNG

1. Das Gerät schaltet nicht ein:
 - Das Abspielgerät an das Ladegerät (Netzteil) anschließen und ca. 15 Minuten abwarten;
 - trotz des Anschlusses des Abspielgerätes an das Ladeteil, schaltet das Gerät weiter nicht ein – führen Sie das Gerät herunter und schalten Sie es wieder ein (Führen Sie ein Reset durch).
2. Das System bleibt hängen
 - führen Sie das Reset des Gerätes durch.
3. Eine Anwendungsapplikation funktioniert nicht
 - die Applikation kann nicht kompatibel sein mit der eingespielten Software des Gerätes,
 - eine Installationsdatei der Applikation kann beschädigt werden – entfernen Sie die Applikation und spielen Sie erneut eine neue Applikation ein.
4. Kein Ton
 - Überprüfen Sie die eingestellte Lautstärke am Gerät;
 - wenn ein Head-Set angeschlossen ist, überprüfen Sie die Funktion des Head-Sets ob es nicht beschädigt ist,
5. Undeutlicher Klang
 - überprüfen Sie, ob die Lautsprecher oder das Head-Set nicht verschmutzt sind, oder nicht verstaubt,
 - überprüfen Sie, ob die jeweilige Musikdatei nicht beschädigt ist.

Wie kann ich die Betriebszeit des Tablets auf Notversorgung verlängern?

Schließen Sie das Ladegerät an das Abspielgerät, wenn die Ladezustand bis auf 9-15% fällt.

Lasen Sie nie das Gerät vollständig entladen!!!

- dies kann zur Beschädigung des Gerätes führen.



Level- 1: 115% Betriebszustand der Batterie



Level 0: 100% Betriebszustand der Batterie



Level 1: 75% Betriebszustand der Batterie



Level 2: 50% Betriebszustand der Batterie.

Passen Sie die Intensität der Beleuchtung Ihres Bildschirms an den jeweiligen Betriebszustand der Batterie um die Betriebsdauer Ihres Gerätes zu verlängern.

Level -1: Prozent der Unterbeleuchtung des Matrix angepasst an die Nutzung des Gerätes in schwach beleuchteten Räumen oder in der Nacht (maximale Betriebsdauer des Gerätes auf Batterieversorgung).

Level 0: Prozent der Unterbeleuchtung des Matrix angepasst an die Nutzung des Gerätes in Räumen mit elektrischem Licht: Lichtquellen: Birnen oder Leuchten.

Level 1: Prozent der Unterbeleuchtung des Matrix angepasst an die Nutzung des Gerätes in durch Sonnenlicht überfluteten Räumen mit mittelmäßiger Lichtstärke.

Level 2: Prozent der Unterbeleuchtung des Matrix angepasst an die Nutzung des Gerätes im durch Sonnenlicht überfluteten Räumen mit hoher Lichtstärke (Nominale Stromversorgung des Gerätes aus Batterie Stromquelle).

Schalten Sie aus alle bereits von Ihnen nicht gebrauchte im Hintergrund des Gerätes laufenden Funktionen wie WiFi, Bluetooth, Modem 3G, Modul GPS.

**ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Не используйте устройство в местах, где это не разрешено.
2. Не используйте устройство вблизи сильных магнитных полей, рядом с медицинским, измерительным оборудованием и т.д.
3. Не используйте устройство в местах с очень низкой либо высокой температурой.
4. Не используйте устройство во влажной среде и местах, где оно может подлежать затоплению либо замачиванию – устройство не является стойким к воздействию воды либо других жидкостей, а также влаги.
5. Не используйте устройство в местах, в которых на него может попасть грязь либо пыль. Устройство не является стойким к воздействию пыли либо грязи.
6. Не используйте устройство во время управления транспортным средством.
7. Слишком громкое прослушивание музыки на устройстве либо через наушники может привести к необратимым повреждениям или потере слуха.
8. Новый аккумулятор в устройстве будет работать на полную мощность после трех полных зарядок.
9. Не нужно разряжать аккумулятор до 0%, это может привести к его необратимому повреждению. Рекомендуемое минимальное состояние заряда аккумулятора, при котором нужно подключить источник питания (зарядное устройство), составляет 9–15%.
10. Не распространяйте с устройства материалы, которые защищены правом интеллектуальной собственности (авторским правом).
11. Не нужно самостоятельно раскручивать или разбирать устройство, это может привести к потере гарантии.
12. Не используйте химических веществ и других жидкостей для чистки устройства. Если устройство нужно почистить, используйте сухую мягкую ткань.
13. Не выключайте устройство во время обновления программного обеспечения или системы, установки программ, форматирования, а также пересылки или загрузки данных – такие действия могут привести к повреждению программного обеспечения или материнской платы устройства, что может быть связано с необходимостью платного ремонта.
14. Фирма Barel Poland Sp. z o.o. и Авторизованный сервисный центр не несут ответственности в случае потери или удаления данных пользователя в результате неправильного действия программного обеспечения или оборудования, его неправильного хранения или в другом случае.
15. Авторизованный сервисный центр не несет ответственность за утрату или удаление данных пользователя при проведении сервисного обслуживания.
16. Обновление или установление нового программного обеспечения Авторизованным сервисным центром является обязательным действием и не требует согласия пользователя. Сервисный центр загружает программное обеспечение для диагностики устройства и проверки его состояния.
17. Barel Poland Sp. z o.o. Авторизованный сервисный центр не несут ответственность за действие или бездействие периферийных устройств других производителей (например, наушников, кабелей для передачи данных, внешних модемов 3G, зарядных устройств, клавиатуры и т.д.).
18. Barel Poland Sp. z o.o. и Авторизованный сервисный центр не несут ответственность за действие или бездействие программ, установленных пользователем. Программы, которые устанавливает пользователь, могут быть несовместимы с системой, установленной на устройстве.
19. Такие действия:
 - восстановление заводских настроек;
 - установка программ;
 - установка драйверов;
 - установка и извлечение SIM-карт или карт памяти;
 - подключение периферийных устройств (например, клавиатуры, мышки, USB-памяти и т.п.);

- настройка APN;
пользователь выполняет самостоятельно.
- 20. Установку программного обеспечения пользователь выполняет под собственную ответственность.
- 21. Падение или удар устройства может вызвать его повреждение (сенсорного экрана, дисплея, материнской платы, корпуса и т.п.).
- 22. В случае чтения книг и электронных изданий (e-book) рекомендованным форматом файлов использования на устройствах для чтения электронных книг или планшетах является EPUB. Электронные книги в формате PDF в некоторых случаях (особенно после применения опции изменения текста) могут не отображаться правильно и/или привести к зависанию системы, что в конечном итоге может быть связано с необходимостью платного ремонта.
- 23. Самостоятельное вмешательство пользователя в настройки встроенного программного обеспечения устройства (англ. Firmware, в том числе BIOS) не рекомендуется, ведь в некоторых случаях изменение стандартных настроек может привести к повреждению программного обеспечения или устройства (например, Зависание материнской платы), что в конечном результате может быть связано с необходимостью платного ремонта.
- 24. Не используйте поврежденное устройство.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕМОНТУ УСТРОЙСТВА АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ:

1. Замена поврежденного периферийного оборудования, которое поставлялось вместе с устройством (например, наушники, кабели для передачи данных, внешние модемы 3G, зарядные устройства, клавиатуры, держатели) не считается Авторизованным сервисным центром ремонтом.

2. Обновление программного обеспечения, восстановление заводских параметров, установка программ, установка драйверов, настройка устройства не считается Авторизованным сервисным центром ремонтом.
3. Установка и извлечение SIM-карт или карт памяти не считается Авторизованным сервисным центром ремонтом.
4. Восстановление аккумулятора после повреждения в результате неправильного использования не считается Авторизованным сервисным центром ремонтом.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

1. Устройство не включается:
 - Подключите зарядное устройство и подождите не менее 15 минут - возможно, разрядился аккумулятор;
 - Если несмотря на подключение зарядного устройства после 15 минут прибор все равно не включается – перезагрузите его.
2. Зависла система:
 - перезагрузите устройство.
3. Не работает программа:
 - Программа может быть несовместима с установленной на устройстве системой;
 - Установочный файл программы может быть поврежден - удалите его и загрузите снова.
4. Отсутствие звука:
 - Проверьте уровень звука устройства;
 - Если подключены наушники, проверьте их исправность.
5. Нечеткий звук:
 - Проверьте, нет ли в динамике или наушниках грязи, например, пыли;
 - Проверьте, не поврежден ли файл, который воспроизводится.

Как продлить время работы планшета на аварийном питании?

Выключите все активные в фоне функции, которые не используете, например, WiFi, Bluetooth, 3G-модем, GPS-модуль.

Подключайте зарядное устройство, когда уровень заряда аккумулятора снижается до 9-15%.

Не допускайте полного разряда аккумулятора!!!

– это может привести к его повреждению.



Уровень -1: 115% времени работы от аккумулятора.



Уровень 0: 100% времени работы от аккумулятора.



Уровень 1: 75% времени работы от аккумулятора.



Уровень 2: 50% времени работы от аккумулятора.

Отрегулируйте уровень подсветки экрана в зависимости от потребности, чтобы продлить время работы устройства от аккумулятора.

Уровень -1: Процент подсветки экрана адаптирован для использования устройства в плохо освещенных помещениях или ночью (максимальное время работы от аккумулятора питания).

Уровень 0: Процент подсветки экрана адаптирован для использования устройства в помещениях с электрическим освещением: электрические лампочки, люминесцентные лампы.

Уровень 1: Процент подсветки экрана адаптирован для использования устройства в местах освещенных солнечным светом умеренной интенсивности.

Уровень 2: Процент подсветки экрана адаптирован для использования устройства в местах освещенных интенсивным солнечным светом (минимальное время работы от аккумулятора питания).

DŮLEŽITÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

PRED ZAPNUTÍM STROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD

1. Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde to nie je povolené.
2. Nepoužívajte prístroj v blízkosti silného magnetického poľa, v blízkosti zdravotníckych zariadení, meracích zariadení atď.
3. Nepoužívajte stroj na miestach s veľmi nízkou alebo veľmi vysokou teplotou.
4. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a na miestach, kde je prístroj vystavený zaliatiu alebo zamočeniu - tento prístroj nie je odolný voči vode či iným kvapalinám a vlhkosti.
5. Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde môže byť vystavené špíne / prachu. Prístroj nie je odolný voči prachu a nečistotám.
6. Nepoužívajte prístroj za jazdy.
7. Príliš hlasné počúvanie hudby na prístroji alebo cez náhlavnú súpravu, môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu alebo jeho strate.
8. Nová batéria v prístroji dosiahne plnú kapacitu po troch plných nabíjajúcich cykloch.
9. Nevybíjajte batérie až na 0%, môže dôjsť k trvalému poškodeniu batérie. Navrhovaný minimálny stav nabíjania batérie, kedy by ste mali pripojiť zariadenie k zdroju napájania (nabíjačke) je 9-15%.
10. Nezdierajte materiály zo zariadení, ktoré sú chránené právami duševného vlastníctva (autorskými právami).
11. Nesnažte sa rozobrať / demontovať zariadenie, pretože by mohlo dôjsť k strate záruky
12. Na čistenie prístroja nepoužívajte chemikálie alebo iné tekutiny. Pokiaľ je nutné ho vyčistiť, použite suchú, mäkkú handričku.
13. Nevypínajte prístroj pri aktualizácii softvéru / systému, inštalácii aplikácií, formátovaní, nahrávaní a sťahovaní dát - takéto akcie môžu poškodiť softvér či základnú dosku prístroja a zariadenia, čo môže spôsobiť potrebu platených opráv.
14. Spoločnosť Barel Poland Sp. z o.o. a autorizovaný servis nenesú zodpovednosť v prípade straty alebo vymazania užívateľských dát v dôsledku nefunkčného softvéru alebo prístroja, jeho nesprávnej údržby alebo inej nehody.
15. Autorizovaný servis nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo odstránenie užívateľských dát v priebehu poskytovania servisných činností.
16. Aktualizácia / nahranie nového softvéru autorizovaným servisom je nevyhnutná činnosť a nevyžaduje súhlas užívateľa. Softvér je nahrávaný do zariadenia pre diagnostiku a overenie stavu zariadenia.
17. Barel Poland Sp. z o.o. a autorizovaný servis nenesú zodpovednosť za periférne zariadenia od iných výrobcov (tj. sady slúchadiel, dátové káble, externé modemy, 3G, nabíjačky, klávesnice atď.)
18. Barel Poland Sp. o.o. a autorizovaný servis nenesú zodpovednosť za akékoľvek fungovanie alebo nefungovanie užívateľom inštalovaných aplikácií. Aplikácie nainštalované užívateľom môžu byť nekompatibilné so systémom nainštalovaným v prístroji.
19. Činnosti ako napríklad:
 - obnovenie štandardných nastavení;
 - inštalácia aplikácií;
 - inštalácia ovládačov;
 - montáž / demontáž SIM karty a pamätovej karty;
 - pripojenie periférnych zariadení (napr. klávesnica, myš, pamätová karta, atď.);
 - konfigurácia APN;užívateľ vykonáva samostatne.
20. Užívateľ nahráva software na vlastnú zodpovednosť.
21. Pád zariadenia alebo naraz do neho môžu spôsobiť poškodenie zariadenia (dotykový displej, základná doska, kryt atď.)
22. V prípade kníh a elektronických publikácií (e-book) doporučeným formátom súborov pre použitie v čítačkách e-book alebo tabletoch je EPUB. Elektronické knihy vo formáte PDF v niektorých prípadoch (zväčša po použití nastavenia prispôsobenie textu) môžu byť chybné zobrazené a / alebo viesť k zaseknutiu systému, čo môže viesť k nutnosti platenej opravy
23. Samostatný zásah užívateľa do nastavení firmvéru (vrátane BIOS) môže spôsobiť poškodenie softvéru alebo prístroja (napr. zaseknutie základnej dosky), čo môže viesť k potrebe platenej opravy.
24. Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené.

DŮLEŽITÉ INFORMÁČIE O OPRAVE ZARIADENIA AUTORIZOVANÝM SERVISOM:

1. Výmena poškodených periférnych zariadení obsiahnutých v sade so zariadením, napríklad headsety, dátový kábel, externé 3G modem, nabíjačky, klávesnica, držadlo) nie sú Autorizovaným servisom považované za opravy.
2. Aktualizácia softvéru, obnovenie výrobného nastavenia, inštalácia aplikácií, inštalácia ovládačov, konfigurácia zariadení, nie sú Autorizovaným servisom považované za opravy.
3. Montáž / demontáž SIM kariet, pamäťových kariet - nie sú považované Autorizovaným servisom za opravy.
4. Regenerácia batérie po poškodení vyplývajúcom z nesprávneho použitia nie je považovaná Autorizovaným servisom za opravu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Zariadenie sa nezapína:
 - pripojte prístroj k nabíjačke a počkajte aspoň 15 minút - je možné, že je batéria vybitá;
 - hoci je pripojená nabíjačka, po 15 minútach sa zariadenie stále nezapne - zariadení resetovať.
2. Systém sa zasekol – zariadení resetovať
3. Aplikácia nefunguje:
 - aplikácia môže byť nekompatibilná so systémom nainštalovaným na zariadení;
 - inštallačný súbor programu môže byť poškodený - odstráňte ho a znovu stiahnite.
4. Nie je zvuk:
 - skontrolujte nastavenie hlasitosti;
 - keď sú pripojené slúchadlá, skontrolujte, či slúchadlá fungujú správne
5. Slabý zvuk:
 - skontrolujte, či reproduktor alebo slúchadlo nie je uplnené, napr. prachom.
 - skontrolujte, či prehrávanie súborov nie je poškodené.

Ako predĺžiť dobu práce tabletu pri napájaní z batérie?

Pripojte nabíjačku, akonáhle úroveň nabitia batérie klesne na 9-15%

Nedovoľte, aby sa úplne vybila - mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.



úroveň-1: 115% času práce batérie



úroveň 0: 100% času práce batérie



úroveň 1: 75% času práce batérie



úroveň 2: 50% času práce batérie

Nastavte podsvietenie v závislosti na potrebách pre predĺženie životnosti batérie zariadenia.

Úroveň -1: Percento podsvietenia matrice vhodné pre použitie prístroja v zle osvetlených miestnostiach alebo v noci (maximálna doba prevádzky na batérii)

Úroveň 0: Percento podsvietenia matrice vhodné pre použitie prístroja v miestnostiach s elektrickým osvetlením: žiarovky, žiarivky.

Úroveň 1: Percento podsvietenia matrice vhodné pre použitie prístroja na miestach osvetlených slnečným svetlom strednej intenzity.

Úroveň 2: Percento podsvietenia matrice vhodné pre použitie prístroja na miestach osvetlených slnečným svetlom so silnou intenzitou (minimálny čas práce na batérii).

Vypnite všetky nepoužívané funkcie spustené na pozadí napr. WiFi, Bluetooth, 3G, GPS modul.

**FONTOS
INFORMÁCIÓK**

FONTOS INFORMÁCIÓK

A BERENDEZÉS BEKAPCSOLÁSA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST.

1. Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol ez nem megengedett.
2. Ne használja a berendezést erős mágneses és mérőműző stb. közelében
3. Ne használja a berendezést nagyon alacsony vagy magas hőmérsékleten.
4. Ne használja a berendezést nedves helyen, vagy ahol nedvesedhet - a berendezés nem víz-, folyadék- és nedvességálló
5. Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol az szennyeződhet vagy porosodhat. A berendezés nem por- és szennyeződéssel.
6. Ne használja a berendezést járművezetés közben.
7. Túl hangos zenehallgatás a berendezésen vagy fülhallgatóval maradandó halláskárosodáshoz vagy -vesztéshez vezethet.
8. Ne szedje/szerelje szét a berendezést önállóan, mert ez a garancia elvesztését eredményezi.
9. Ne használjon vegyszert vagy más folyadékat a berendezés tisztítására. Amennyiben tisztításra van szükség, puha, száraz ruhával végezze azt.
10. Ne kapcsolja ki a berendezést a program/rendszer frissítése közben, alkalmazás telepítésekor, formátáláskor és adatküldés és adatátvitel közben - ezek a program vagy az alaplap sérüléséhez vezetnek, ami fizetős javítást tehet szükségessé.
11. A Barel Poland Kft. és a márkaszerviz nem vállal felelősséget olyan esetekért, amikor adatvesztés vagy -törlés lép fel a program vagy a berendezés nem megfelelő használat vagy nem megfelelő szervizelése és egyéb ok miatt.
12. A márkaszerviz nem felelős a felhasználó adatainak elvesztéséért vagy törüléséért a szervizelés során.
13. A márkaszerviz által végzett frissítés vagy új program telepítése feltétlenül szükséges eljárás, így nem szükséges hozzá a felhasználó beleegyezése. A márkaszerviz a programot diagnosztikai és állapotellenőrzési célból végzi.
14. A berendezés új eleme teljes erejét három teljes feltöltés után éri el.
15. Ne merítse le az elemet 0%-ig, mert az az elem tartós károsodásához vezethet. Az ajánlott minimális töltöttség szint, amelyen áramforrást kell csatlakoztatni, 9-15%.
16. A szellemi tulajdonjoggal védett anyagokat ne ossza meg senkivel.
17. A Barel Poland Kft. és a márkaszerviz nem vállalnak felelősséget más gyártók periférius berendezéseinek működéséért vagy nem működéséért (pl. fülhallgatók, adatátviteli kábelek, külső modemek, 3G töltők, billentyűzetek, stb.)
18. A Barel Poland Kft. és a márkaszerviz nem vállal felelősséget a felhasználó által telepített alkalmazások működéséért vagy nem működéséért. A felhasználó által telepített alkalmazások nem mindig kompatibilisek a berendezésben lévővel.
19. A olyan tevékenységek, mint pl:
 - Gyári beállítások visszaállítása,
 - Alkalmazások telepítése,
 - Vezérlők telepítése
 - SIM kártyák és memóriakártyák be- és kiszérése,
 - Periférius berendezések csatlakoztatása (pl. Billentyűzet, egér, pendrive, stb.),
 - APN konfigurációt a felhasználó an végez.
20. A program telepítését a felhasználó saját felelősségére teszi.
21. A berendezés leeseése vagy ütődése a berendezés sérülését okozhatja (érintőképpernyő, kijelző, alaplap, borítás, stb.)
22. Könyvek és elektronikus publikációk (e-book) olvasáskor az e-bookon és tableten az EPUB fájlformátum ajánlott. A PDF formátumú elektronikus könyvek egyes esetekben (főleg a szöveg testreszabása esetén) nem mindig jelenik meg megfelelően és/ vagy a rendszer lefagyásához vezethetnek, ami fizetős javítás szükségességét vonhatja maga után.
23. A felhasználó beavatkozása a berendezés beállításba (ang. Firmware , ezen belül BIOS) nem ajánlott, mivel bizonyos esetekben az alapbeállítások megváltoztatása a program vagy a berendezés sérülését okozhatja (pl. Az alaplap lefagyása), minek következtében fizetős javításra lehet szükség.
24. Ne használja a készüléket, ha megsérült

A BERENDEZÉS MÁRKASZERVÍZ ÁLTAL TÖRTÉNŐ JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMÁCIÓK:

1. A sérült periférikus berendezések cseréje, a berendezéshez mellékelve (pl. Fülhallgatók, adatátviteli kábelek, külső modemek, 3G töltők Billentyűzet, fogó) nem tekintendő javításnak.
2. A program frissítése, a gyári beállítások visszaállítása, alkalmazások telepítése, vezérlők telepítése, a berendezés konfigurálása - a márkaszervíz által nem tekintendő javításnak.
3. A márkaszervíz nem tekinti javításnak a SIM- és memóriakártyák cseréjét.
4. A nem megfelelő használatot követő elemregenerálást a márkaszervíz nem tekinti javításnak

PROBLÉMAMEGOLDÁS

1. A berendezés nem kapcsolódik be:
 - Kapcsold tölthetőre a berendezést legalább 15 percre - lehetséges, hogy az elem lemerült.
 - Az elem csatlakoztatása ellenére a berendezés 15 perc elteltével sem kapcsol be - reseteld a berendezést.
2. A rendszer lefagyott:
 - Reseteld a berendezést
3. Nem működik az alkalmazás:
 - Az alkalmazás nem kompatibilis a berendezésre telepített rendszerrel,
 - Az alkalmazás telepítőfájlja sérült - távolítsd el és töltsd le újra.
4. Nincs hang:
 - Ellenőrizd a berendezés hangerejét.
 - Ha fülhallgató van csatlakoztatva, ellenőrizd annak működőképességét.
5. Rossz minőségű hang:
 - Ellenőrizd, hogy nincs-e szennyeződés, pl. por a hangszóróban vagy a fülhallgatóban,
 - Ellenőrizd, hogy a lejátszott fájl nem sérült-e

Hogyan hosszabítható meg a tablet működési ideje vészellátáson?

A töltőt akkor csatlakoztasd, ha az elem töltöttsége 9-15%-ra esik le

Ne hagyd, hogy az elem teljesen lemerüljön!!!

-Ez annak sérülését okozhatja



szint: 115% műk. idő az elemen



szint: 100% műk. idő az elemen



szint: 75% műk. idő az elemen



szint: 50% működési idő az elemen

Állítsd a matrica megvilágítási szintjét a szükségletnek megfelelően, hogy meghosszabbítsd a berendezés működési idejét

-1 szint: A matrica megvilágítási százaléka gyengén megvilágított helyiséghez vagy éjszakai használatra van beállítva elem használat amellett).

0 szint: A matrica megvilágítási szintje elektromos fényforráshoz, pl. izzó vagy fénycső van beállítva

1 szint: A matrica megvilágítási szintje mérsékelt erősségű napfényhez van beállítva

2 szint: A matrica megvilágítási szintjeerős napfényhez van beállítva (minimális működési idő elem használatakor).

Kapcsolj ki minden nem használt, háttérben működő funkciót, pl. wifi, Bluetooth, 3G modem, GPS.

WWW.CAVION.PL